



Data di emissione: 01/02/2026



Cod. 1092BD

Secchio detectabile 12 L - Blu scuro

Secchio da 12 litri con manico esterno a sgancio sicuro, progettato con superfici lisce prive di cavità per garantire igiene totale, facilità di pulizia e piena conformità nel settore alimentare. La maniglia posteriore facilita lo svuotamento e consente di appendere il secchio a qualsiasi gancio



Certificazioni e conformità normativa

- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e aggiornamenti
- FDA CFR Title 21 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 1935/2004 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 10/2011 e aggiornamenti
- Regolamento (UE) n. 2023/2006 (GMP) e aggiornamenti

Condizioni d'uso e requisiti di sicurezza¹

Temperatura d'uso	min -20 / max 80 C°
Resistenza al lavaggio in lavastoviglie ²	-
Sterilizzazione a vapore	-
Istruzioni d'uso	• Rimuovere ogni imballaggio e/o etichetta. • Sanificare/disinfettare secondo il protocollo HACCP. • Appendere l'attrezzo agli appositi ganci/supporti. • Attendere la completa asciugatura prima dell'uso.
Segnali di deterioramento	Il prodotto deve essere ispezionato regolarmente. Segnali di deterioramento includono: • Rottura, scolorimento o rammollimento del materiale; • Distacco di componenti o danni strutturali. In caso di deterioramento, il prodotto va rimosso dall'uso alimentare e sostituito, come previsto anche dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti.

Caratteristiche tecniche

Lunghezza (mm)	315	Materiale	DPP
Larghezza (mm)	290	Peso netto (kg)	1,03
Altezza (mm)	310	Quantità per imballo (pz)	6

¹ in conformità ai Reg. (UE) 2025/351 e 2023/988

² L'esposizione a temperature elevate e cicli intensi può causare la deformazione delle setole o il deterioramento del materiale.



Nota sulla rilevabilità – Linea Detectabile

I prodotti detectabili IGEAX sono progettati e realizzati con materiali che possono essere rilevati da sistemi di rilevamento metalli e/o raggi X i quali devono essere opportunamente e previamente tarati sulla base delle istruzioni fornite dal produttore del sistema, verificando poi la concreta detectabilità da parte del sistema delle componenti del prodotto detectabile anche nelle condizioni operative in cui è effettuato il rilevamento. La detectabilità pertanto aiuta ed aumenta le possibilità di rilevare eventuali frammenti dei prodotti detectabili nel caso di contaminazione, conseguente a rotture, usura o altri eventi accidentali occorsi durante il loro utilizzo.

Tali prodotti sono concepiti come strumento di riduzione del rischio e non come sua eliminazione e pertanto costituiscono una barriera aggiuntiva nel prevenire la contaminazione.

L'effettiva capacità di rilevamento dipende, tra gli altri fattori, da:

- sensibilità, taratura e manutenzione del metal detector o del sistema a raggi X
- dimensione dell'apertura e velocità di transito
- condizione fisica del prodotto da ispezionare (umidità, contenuto di sale, densità, temperatura, presenza di liquidi)
- dimensione, forma e orientamento del frammento
- stato di usura, invecchiamento o danneggiamento del prodotto detectabile

Frammenti di piccole dimensioni o orientati in modo sfavorevole potrebbero non essere rilevati, anche in presenza di sistemi correttamente funzionanti.

I prodotti detectabili rappresentano una misura preventiva aggiuntiva e non sostituiscono le procedure di controllo previste dai sistemi HACCP, GMP e dalle normative vigenti.

La validazione della rilevabilità nelle specifiche condizioni di processo resta responsabilità dell'utilizzatore.